



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Универсальный внешний аккумулятор ROBITON POWER BANK LP4.5-K



www.robiton.ru

Благодарим за приобретение продукции ROBITON!

ОПИСАНИЕ

ROBITON POWER BANK LP4.5-K – это универсальный внешний аккумулятор ультракомпактного размера с интеллектуальным контролем заряда. Совместим с большинством современных мобильных устройств: устройствами Apple, Samsung, HTC и других марок, мобильными телефонами и смартфонами, планшетными компьютерами и другими устройствами с питанием от Micro-USB*. ROBITON POWER BANK LP4.5-K – универсальный источник энергии, где бы вы ни находились!

Выполнен в стильном и легком корпусе из высококачественного пластика. Благодаря ультратонкому корпусу легко помещается в кармане.

Внешний аккумулятор ROBITON POWER BANK LP4.5-K заряжается от USB порта компьютера, ноутбука или от зарядных устройств с USB разъемом. ROBITON POWER BANK LP4.5-K произведен на основе Li-pol аккумулятора большой емкости, благодаря чему способен несколько раз полностью зарядить смартфон. USB кабель для заряда внешнего аккумулятора и портативных устройств прилагается в комплекте.

Универсальный внешний аккумулятор ROBITON POWER BANK LP4.5-K оснащен защитой от перегрузок, перезаряда, глубокого разряда и короткого замыкания. Также, предусмотрен специальный режим энергосбережения, который не позволит аккумулятору разрядиться пока он отключен.

Для максимального удобства использования в универсальный внешний аккумулятор ROBITON POWER BANK LP4.5-K встроены фонарик. Для его включения/выключения необходимо дважды быстро нажать на кнопку включения на лицевой стороне аккумулятора.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Перед началом использования универсального внешнего аккумулятора его необходимо зарядить. Для этого подключите USB кабель к Micro-USB разъему вашего аккумулятора с одной стороны, и к USB порту компьютера или зарядному устройству с USB разъемом - с другой.
2. Процесс заряда начнется автоматически. 4 светодиодных индикатора начнут мигать, символизируя степень заряда батареи. Время заряда может составить от 4 до 6 часов, в зависимости от того, какой источник питания используется. Когда все 4 светодиода перестанут мигать, ваш ROBITON POWER BANK LP4.5-K полностью заряжен и готов к работе.
3. Обратите внимание на то, что для большей безопасности использования аккумулятора, нельзя одновременно заряжать внешний аккумулятор и подключенное устройство, пока внешний аккумулятор не будет полностью заряжен.
4. Для заряда вашего мобильного устройства от универсального внешнего аккумулятора ROBITON POWER BANK LP4.5-K подключите USB кабель к USB разъему вашего аккумулятора с одной стороны, а ваше мобильное устройство к Micro-USB* разъему с другой.
5. Нажмите кнопку включения на лицевой стороне вашего универсального внешнего аккумулятора. Загорятся светодиодные индикаторы, отображая степень заряженности ROBITON POWER BANK LP4.5-K, и начнется процесс заряда.
6. В целях безопасности и увеличения срока службы вашего внешнего аккумулятора, ROBITON POWER BANK LP4.5-K автоматически отключится, если к нему не подключена нагрузка в течение 1 минуты, а также, если уровень его заряда близок к нулю.
7. Отключите USB кабель, если он не используется и/или процесс заряда закончен.

Значения светодиодных индикаторов:

- Горят 4 светодиода - аккумулятор заряжен на 75-100%
- Горят 3 светодиода - аккумулятор заряжен на 50-75%
- Горят 2 светодиода - аккумулятор заряжен на 30-50%
- Горит 1 светодиод - аккумулятор заряжен менее, чем на 30%

Светодиоды мигают - идет процесс заряда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет – черный

Аккумулятор: Li-pol 3,7В / 4500мАч

Вход: 5В --- 1А (макс.)

Выход: 5В --- 1А (макс.)

Вес: 120 гр.

Габариты: 118x67x10мм

Рекомендованная температура работы: 20°C–45°C. При разряде при низких и высоких температурах снижается емкость аккумулятора: -10°C ≥ 60%, 0°C ≥ 70%, 45°C ≥ 95%

Температура хранения: 10-45°C при относительной влажности не более 70%, перед длительным хранением рекомендуется зарядить.

Количество полных циклов заряд/разряд: ≥ 500

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом использования!
- Используйте только 5В/USB зарядные устройства
- Не оставляйте подключенным к зарядному устройству более чем на сутки
- Если вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства – немедленно прекратите его использование!
- Если входной и выходной разъемы загрязнились, аккуратно протрите их сухой мягкой тканью, во избежание ухудшения контакта
- Не разбирайте устройство, не подвергайте механическим воздействиям
- Не подвергайте воздействию тепла или прямых солнечных лучей, не бросайте в огонь, избегайте попадания химических веществ на аккумулятор
- Избегайте попадания влаги на устройство
- Зарядите перед использованием. Если аккумулятор долго не использовался, то в силу химических и физических свойств аккумуляторов, он не может быть заряжен полностью. Для восстановления изначальных свойств, аккумулятор необходимо полностью зарядить / разрядить несколько раз подряд
- Во время заряда / разряда возможно нагревание устройства. Будьте осторожны во время использования
- Аккумулятор – химический источник тока. Никогда не выбрасывайте аккумуляторы вместе с остальным мусором, утилизируйте их с помощью специальных служб

* В случае если ваше мобильное устройство не оснащено Micro-USB разъемом, используйте полезные аксессуары ROBITON: ROBITON Multicart 5, P2-MicroUSB/Charge&Sync, P3-AppleLightning/SyncCharg – USB шнур с переходниками для Micro-USB, Mini-USB, USB female, Nokia, iPod / iPhone

Гарантийный талон



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Баттареи" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр.32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:		М.П. Фирмы-продавца
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца:	
Дата продажи:	Гарантийный срок:	12 месяцев
Подпись Продавца:		

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт или замена изделия в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.