

Спецификация элементов питания			
Тип	Размер	Номин. напряж.	Применение
Аккумуляторы Fenix серии ARB-L26-4500P	26650	3,7 В	Рекомендуется
Аккумуляторы (Li-Ion)**	26650	3,7 В	Штатно*

*Совместимый 26650 Li-ion аккумулятор активирует фонарь только до Максимального режима.

**26650 Li-ion аккумуляторы разработаны для промышленного использования и должны быть использованы с осторожностью и бережно. Качественные аккумуляторы имеют схему защиты от переразряда, это уменьшает риск утечки или взрыва. Возможны случаи повреждения элементов или короткое замыкание.

Зарядка

Открутите крышку и вставьте элемент питания «+» к головной части, закрутите крышку и протестируйте фонарь.

Эксплуатация и уход

Не разбирайте головную часть фонаря – это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.

Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.

Своевременно замените резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части фонаря – это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.

Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.

Возможные причины некорректной работы:

Причина А: Необходима замена батареек

Решение: Замените батарейки, соблюдая полярность

Причина Б: Резьба, контакты в головной части, торцы корпуса или контакты кнопки загрязнены.

Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 5 лет. Детали с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта спустя 5 лет со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

Регистрация продукта

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на официальном сайте производителя Fenixlight Limited и дополнительно получить 6 месяцев гарантийного обслуживания. Регистрация также позволяет участвовать в лотереях при анкетировании покупателей.

Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.

Совместимые аксессуары

Диффузионный фильтр	AOD-M
Сигнальный жезл	AOT-M
Цветной фильтр	AOF-M

Примечание: за полной информацией о совместимых аксессуарах обращайтесь на официальный сайт Fenix:

www.fenixlight.su

FENIXLIGHT LIMITED

www.LumenHouse.ru

Поддержка клиентов: (495) 650-70-61

Эл. адрес поддержки клиентов:

info@lumenhouse.ru

Эл. адрес технической поддержки:

service@lumenhouse.ru

Производитель
FENIXLIGHT LIMITED
Shenzhen 518133, China



PD40R

**Светодиод CREE XHP70 США,
ANSI 3000 люмен**

Руководство по эксплуатации

*Fenix Flashlight
Illuminate Your Adventure*

Технические характеристики

- Светодиод CREE XHP 70, ресурс 50 000 часов, США
- Элементы питания: 1 x Li-ion аккумулятор 26650
- Размеры: 138,5 мм (длина) x 34 мм (диаметр головной части) x 30 мм (диаметр корпуса)
- Вес: 126 г (без элементов питания)
- Зарядка от Micro USB
- Цифровая стабилизация тока – поддержание постоянной яркости
- Индикация уровня заряда аккумулятора
- Предупреждение о низком заряде батарей
- Защита от неправильной установки (переплюсовки) элементов питания
- Защита от перегрева во избежание высоких температур на поверхности
- Материал корпуса – авиационный алюминий
- Покрытие корпуса – анодирование III (высшей) степени жесткости
- Закаленное ультрачистое стекло с просветляющим напылением

Управление фонарем

 Главная кнопка: управляет Основными режимами и выбором режимов.

 Вспомогательная кнопка: управляет режимами Стробоскоп и SOS.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте главную кнопку 0,5 секунд, чтобы активировать Основные режимы. Нажмите и удерживайте Вспомогательную кнопку 0,5 секунд, чтобы активировать режимы сигнальные (Стробоскоп или SOS).

Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте любую кнопку, чтобы выключить.

Переключение между режимами

В Основных режимах однократно нажмите на Вспомогательную кнопку, чтобы активировать сигнальные режимы.

В режимах сигнальных однократно нажмите на Главную кнопку, чтобы активировать Основные режимы.

Выбор режима

В Основных режимах однократно нажмите на Главную кнопку, чтобы выбрать режим Эко→Минимальный→Средний→Максимальный→Турбо.

В режимах сигнальных однократно нажмите на Вспомогательную кнопку, чтобы переключиться Стробоскоп→SOS.

ANSI/FSC	Основные режимы					Dcgsirb	
	Турбо	Макс	Средний	Мин	Эко	Строб	SOS
 Яркость (люмен)	3000	1000	350	100	20	1000	350
 Время работы	12 мин*	2 ч	7 ч 25 мин	21 ч 15 мин	55 ч	/	/
 Дистанция	200 м	123 м	68 м	39 м	16 м	/	/
 Интенсивность	10000 кд	3800 кд	1150 кд	380 кд	65 кд	/	/
 Ударопрочность	1 метр						
 Водонепроницаемость	IPX-8, погружение до 2 метров						
Угол центрального луча	23°						
Угол боковой засветки	65°						
Аксессуары	Ремешок на руку, аккумулятор 3.6 В/4500 мАч, уплотнительное кольцо, чехол, USB кабель для зарядки						

Примечание: приведенные выше параметры (протестированы в лаборатории Fenix с аккумулятором 3.6 В/4500 мАч 26650) могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.

*В фонаре встроена двойная защита от перегрева. Время работы в Турбо режиме указано суммарно.

Функция блокировки

Заблокировать: одновременно нажмите и удерживайте 2 кнопки более 3 секунд (когда фонарь разблокирован); фонарь мигнет в Минимальном режиме дважды, показывая, что фонарь заблокирован.

Разблокировать: одновременно нажмите и удерживайте 2 кнопки более 3 секунд (когда фонарь заблокирован); фонарь разблокируется и включится в последнем использованном режиме.

Когда фонарь заблокирован, однократно нажмите на любую кнопку, фонарь мигнет в Минимальном режиме дважды, напоминая, что он заблокирован.

Автоматическое запоминание режима

Фонарь запоминает последний режим яркости в Основных режимах. В следующий раз фонарь включится в последнем, выбранном перед выключением режиме яркости.

Индикация уровня заряда аккумулятора

Когда фонарь выключен, индикатор заряда вокруг кнопки показывает статус батареи в течение 3 секунд.

Зеленый: достаточный уровень

Красный: низкий уровень

Красные вспышки: критический уровень

Двойная защита от перегрева

Защита, ограниченная временем: фонарь постепенно понижает яркость от Турбо до Максимальной через 1,5 минуты работы.

Защита от перегрева: фонарь накапливает большое количество тепла во время длительной работы в Турбо ре-

жиме. Во избежание перегрева фонарь автоматически понизит яркость, если температура корпуса достигнет 65°. Когда температура понизится, яркость вернется к максимальному значению выбранного режима.

Предупреждение о низком заряде аккумулятора

Когда напряжение упадет ниже заданного уровня, индикатор заряда батарей будет мигать, напоминая вам о зарядке. Фонарь постепенно понизит яркость до Минимального режима. Для обеспечения нормальной работы фонарь не выключится автоматически и будет работать до тех пор, пока заряд батарей полностью не закончится.

Зарядка

1. Подсоедините USB разъем кабеля к источнику питания; откройте защитную крышку, подсоедините Micro-USB разъем к фонарю. Индикатор загорится красным во время зарядки. Когда зарядка полностью завершится, индикатор загорится зеленым. Нормальное время зарядки составляет около 4,5 часов. Рекомендуемое напряжение/ток: 5V/2A.
2. После завершения зарядки убедитесь, что защитная крышка закрыта
3. Если вам необходима работа фонаря во время зарядки, возможно использование его в Минимальном режиме.
4. Во время хранения заряжайте PD40R каждые 4 месяца для поддержания оптимального заряда батарей.